電動昇降座椅子

ざ・特等席

THE

ざ　と　く　と　う　せ　き

SOC-05

取扱説明書

SaNia

サニア工業株式会社

●この度は、ざ・特等席をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
●安全にご使用いただく為に、御使用前には必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使い下さい。
●この取扱説明書、及び保証書は大切に保管してください。

1【各部の名称】



警告

- 座板の昇降時に、座板と台座の間やパンタグラフに手や足を入れないでください。また、周囲に人やペットがいないか注意してください。はさまってけがをするおそれがあります。
- 肘掛、背もたれの折り曲げ時、可動部分に指などを入れないでください。指などをはさんでけがをするおそれがあります。

仕様	
サイズ	910(高さ)×610(幅)×840(長さ)
重量	30kg
最大許容荷重	100kg
最大ストローク	300mm
電源	AC100V 50/60Hz(コード長3m)
定格消費電力	約80W
定格時間	3分

品質表示		
構造部材	構造部	スチールパイプ(鋼)
	座椅子部	スチールパイプ(鋼)
	カバー	ポリプロピレン樹脂
表面加工	金属部	電着塗装 亜鉛メッキ
張り材	合成皮革	
クッション材	ウレタンフォーム	

2 安全にお使い頂く為に、必ずお守りください。

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り頂く内容を説明しています。

警告 誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

注意 誤った使い方をすると「障害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

禁止 使用者や周囲の人がしてはいけない「禁止」の内容です。

強制 使用者や周囲の人に必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

強制

- **下記の人が一人で使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護してください。**
  ①お年寄り　②体の不自由な人　③子供　　事故や、体調不良を起こすおそれがあります。
- **周囲に人やペットや、物がある場所では十分に注意してください。**
  昇降時、椅子が周りの人やペットに当たってけがをさせたり、座っている人が周りの物に当たってけがをするおそれがあります。
- **動かなくなったり異常を感じたりした時は使用を中止し、すぐに電源プラグを抜いてください。**
  感電や発火のおそれがあります。直ちに点検、修理をご依頼ください。

禁止

- **不安定な場所で使用しないでください。**
  転倒し、けがをするおそれがあります。
- **踏み台にしたり、肘掛に座るなど、目的以外の使い方をしないでください。**
  足を滑らせたり、椅子が転倒したりして、けがをするおそれがあります、また、破損や故障の原因にもなります。
- **許容荷重（100kg）以上の体重の人は使用しないでください。**
  転倒したり、椅子から落ちるなど、けがをするおそれがあります。
- **座板下降時、座板の下に足などを入れないでください。**
  座板と台座又は床にはさまれて、けがをするおそれがあります。
- **ひざに座らせたり等、二人以上で座らないでください。**
  破損、故障し、けがをするおそれがあります。
- **座板の端に座らないでください。**
  座板から滑り落ちたり転倒して、けがをするおそれがあります。
- **椅子に飛び乗ったり、故意に勢いをつけて座ったりしないでください。**
  破損、転倒し、けがをするおそれがあります。
- **椅子を持ち上げて運ぶ際は、必ず台座を持って2人以上で行い、必要以上の衝撃を与えないでください。**
  座板は固定されていないため、座板を持つと手や足をはさんだりしてけがをするおそれがあります。また、安全スイッチ用のバーを絶対に持たないでください。バーが変形し、はさまれ防止の安全機構が働かなくなることがあります。
- **ストーブなど熱いものの近くや、火気を近づけないでください。**
  発火のおそれがあります。
- **交流100V以外では使用しないでください。**
  火災や感電の原因になります。
- **電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたまま使用しないでください。**
  火災、感電、ショート、故障の原因となります。

3 安全にお使い頂く為に、必ずお守りください。

指に注意

- **昇降時や移動時に隙間（特に座板と台座の間）に指を入れないでください。**
  指などをはさみ、けがをするおそれがあります。
- **肘掛、背もたれの折り曲げ時、可動部分に指などを入れないでください。**
  指などをはさみ、けがをするおそれがあります。

分解防止

- **分解・修理・改造は絶対に行わないでください。**
  発火や感電、けがの原因となります。修理等は、お買い求めの販売店にご相談ください。

⚠ 注意

強制

- **電源プラグは、確実に最後まで差し込んでください。またコンセントの差込みがゆるいときや、コードやプラグが痛んでいるときは使用しないでください。**
  感電、ショート、発火、故障の原因になります。
- **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**
  感電、漏電火災の原因になります。
- **電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず必ず電源プラグをもってコンセントから抜いてください。**
  感電、ショート、発火のおそれがあります。
- **お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で電源プラグに触らないでください。**
  感電のおそれがあります。

禁止

- **浴室、脱衣所など高温多湿な場所で使用、保管はしないでください。**
  感電、故障の原因になります。
- **電源プラグにゴミ、ピン、水分を付着させないでください。**
  感電、ショート、発火の原因になります。
- **昇降スイッチは、必ず自分で操作してください。**
  挟まれて、けがをするおそれがあります。
- **人が乗ったまま椅子を移動させないでください。**
  転倒などにより、けがをするおそれがあります。
- **椅子を動作中に電源プラグを抜かないでください。**
  感電、故障の原因になります。
- **3分以上の連続運転はしないでください。**
  故障の原因になります。
- **座板以外のところに乗らないでください。**
  故障の原因になります。また、転倒などにより、けがをするおそれがあります。
- **肘掛けを引っ張って移動させないでください。**
  破損、故障の原因になります。
- **背もたれに故意に勢いをつけてもたれたり、背もたれに故意に後ろから力を加えないでください。**
  破損、故障の原因になります。

4【組み立て】

梱包内容

①本体
②ヘッドレスト
③背もたれ
④取扱説明書（本書）



組み立て手順

1）本体をご使用になる所に置きます。

- 設置する場所は、水平で安定の良いところに設置してください。

2）背もたれを取り付けます。

- 背もたれの裾をめくり、中のパイプを出します。
- 座面から出ている、受け側のパイプにストッパー（写真a）に当たるまでしっかりと挿して下さい。
- 接合部が完全に隠れるように、背もたれの裾を戻して、マジックテープを止めて完成です。

写真a）



背もたれの取付が不十分な場合、転倒したりけがをするおそれがあります。

3）ヘッドレストを取り付けます。

- 背もたれとヘッドレストをマジックテープで取り付けます。



5【使い方】

座る時は、 昇降スイッチの操作

電源コードを接続して下さい

電源プラグをAC100Vのコンセントにしっかり差し込みます。

1 昇降スイッチを上へあげます

- 座板が座りやすい位置になるまでスイッチを押し続けます。（離せば止まります）
- 押し続けたままでも、最上位で自動的に止まります。



2 座る

- 肘掛を倒して静かに座ってください。
- 端に座らないように深く腰掛けてください。

	座椅子の端に座ると、座板から滑り落ちたり転倒して、けがをするおそれがあります。

3 昇降スイッチを下へさげます

- 座板がお好みの高さになるまで、スイッチを押し続けます。（離せば止まります）
- 押し続けたままでも、最下位で自動的に止まります。



	座板下降時、座板の下に足などを入れないでください。 座板と台座又は床にはさまれて、けがをするおそれがあります。
	周囲に人やペットがいたり、物がある場所では十分に注意してください。 昇降時、椅子が周りの人やペットに当たってけがをさせたり、座っている人が周りのものに当たってけがをするおそれがあります。

背もたれを倒して楽な姿勢で

リクライニングレバーの操作



レバーを矢印の方向に引きながら背もたれに体重をかけると、背もたれが倒れます。レバーを引きながら体を起こすと背もたれが起きます。



6【使い方】

立ち上がる時は、 昇降スイッチの操作

1 昇降スイッチを上へあげます

- 座板が立ちやすい位置になるまでスイッチを押し続けます。（離せば止まります）
- 押し続けたままでも、最上位で自動的に止まります。



2 立ち上がる

- 肘掛に手をそえて静かに腰をあげて立ってください。
- 肘掛に過度な力を加えないでください。

	台座が床と段差になっているので十分注意してください。転倒して、けがをするおそれがあります。
	下記の人が一人で使用するときは、必ず周囲の人が注意・介護してください。 ①お年寄り　②体の不自由な人　③子供 事故や、体調不良を起こすおそれがあります。

お手入れの仕方

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 水または中性洗剤を含ませた柔らかい布で軽く拭いてください。
- ベンジン、シンナー、ワックス、科学雑巾、などで拭いたり、たわしでこすったりしないでください。
- お茶やコーヒーなどをこぼしたときは、乾かないうちによくふき取ってください。

座椅子が動かないときは…

- 電源プラグが抜けていませんか?
- パンタグラフにゴミなどが詰まっていませんか?
  ※パンタグラフにゴミや異物が詰まったりすると、ベルトが緩んで安全装置が働き動かなくなります。
  指をはさまないように注意しながら、ゴミや異物を取り除いてください。
  再びベルトが張って正常に動きます。
- 座板裏の安全スイッチが働いていませんか?（下降しない時）
  ※座板の下に足などを入れないでください

7 保証書

お客様が正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。

「本器の故障及び取り扱いに関しては、次のことに注意してください」

①故障した場合は、勝手にいじらず、販売店または製造元に連絡すること
②本器を改造しないこと
③しばらく使用しなかった本器を再使用するときには、使用前に必ず本器が正常にかつ安全に作動することを確認すること

形　式	SOC-05	お買上げ日 平成　　年　　月　　日	本体保証期間：1年
お客様	ご住所 お名前 お電話		
販売店	住　所 店　名 電　話		

①保証期間内でも次のような場合には、有料修理となります。

- 使用上の誤り、または、改造や不当な修理による故障または、損傷。
- お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または、損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障または、損傷
- 業務用に使用されて生じた故障または、損傷。
- 本書のご提示がない場合。
- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは、字句を書き換えられた場合。
- プラスチックの表面、座板・背もたれの布地、および肘掛けの摩耗や打痕による損傷。

②ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
③本書は再発行致しませんので紛失しないように大切に保管して下さい。
④本書は日本国内においてのみ有効です。

修理を依頼されるとき

サービスをご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご依頼下さい。

- 保証期間中は、お買い上げの販売店まで保証書をご提示のうえ、ご相談下さい。保証書の内容により販売店が修理をさせていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください、修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

アフターサービスについてご不明な点は

お買い上げの販売店にお問い合わせ下さい。

製造元
サニア工業株式会社
〒497-0002　愛知県海部郡七宝町大字遠島字上江越1530